

(別紙6)

## ラジコン機の点検 整備

### 1. 飛行前の点検

- \*組立部位の各ビス類の締め付けは十分か
- \*エルロン、エレベータ、ラダーなどの作動は正常か
- \*サーボモーターなどに異音はないか
- \*機体廻りの傷、損傷などはないか
- \*バッテリーの充電量、電圧などは十分か
- \*受信機バッテリーや動力用バッテリーの固定は十分か
- \*電波が届かなくなった場合には動力を停止するフェールセーフを設定しているか。
- \*動力を停止させるスイッチを設定しているか
- \*受信機バッテリーには抜け止めが設置されているか

### 2. 飛行後の点検

- \*機体にごみの付着や傷などはないか
- \*各部のビス類の緩みはないか
- \*バッテリーやサーボモータに異常な発熱はないか

### 3. 飛行時など定期的に以下の事項について点検を実施する

- \*主翼の取り付け部分の損傷、ガタ、歪などはないか
- \*水平尾翼の取り付け部分の損傷、ガタ、歪などはないか
- \*垂直尾翼の取り付け部分の損傷、ガタ、歪などはないか
- \*各動翼の損傷、ガタなどはないか
- \*各バッテリーの容量、電圧、充電時間などは正常か